

Starostlivosť a údržba čalúneného nábytku - Micadoni

Dodanie a rozbalenie:

Pri otváraní krabice nepoužívajte nožík, nožnice alebo iné ostré nástroje.

Použitie:

Pohovku pred použitím vyrovajte tzn. uistite sa že na mieste jej plánovaného používania je rovná podlaha. Skôr než začnete používať čalúnený nábytok, doprajte mu zopár dní, aby mohol získať ten správny tvar. Vďaka tomu oceníte každý spoločne strávený okamih. Ak cítite charakteristický zápach – postavte pohovku na vetrané miesto, má totiž za sebou dlhú cestu k novému majiteľovi. Je veľmi dôležité, používať pohovku v súlade s jej pôvodne určeným účelom. Nesadajte si na operadlo alebo laktovú opierku, neskáčte po výrobku – dôsledkom môže byť oslabenie konštrukcie, čo môže viesť k poškodeniu jednotlivých prvkov nábytku. Odporúčame vziať si niekoho na pomoc pri premiestňovaní nábytku. Neodporúčame nábytok presúvať po podlahe, môže to poškodiť nohy a montážne prvky nábytku, rovnako ako i Vašu podlahu. Keď sa opriete, zadné vankúše sa môžu deformovať. Nezabudnite ich dôkladne a pravidelne potrepať, vďaka čomu nestratia natrvalo svoj pôvodný tvar. Rovnaký trik môžete použiť, ak máte pocit, že priestor medzi vankúšmi je príliš veľký alebo ak výplň vankúšov nedosahuje až do rohov. Výplň by sa potom mala rovnomerne rozložiť v celom vankúši. Odporúčame tiež vankúše občas otáčať, vďaka čomu si zachovávajú svoj pôvodný tvar dlhšiu dobu. V zime neumiestňujte pohovky v blízkosti radiátorov a iných zdrojov tepla, v lete ich zasa nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu – oslabuje to čalúnenie aj švy.

Pri rozkladaní pohovky majte na pamäti, že jej jednotlivé časti sa môžu líšiť tvrdosťou. Operadlo a sedadlo môžu mať rôznu povrchovú úpravu, čo môže ovplyvniť pohodlie pri spánku. Sedacia časť je vždy mäkkšia a pružnejšia. Tvrdé výplne sa obvykle používajú v nábytku s funkciou spania. Intenzívne používanie nábytku môže viesť k rozdielom v hustote sedadiel. Ako rozmery lôžkovej verzie sa vždy uvádzajú najväčšie možné rozmery na každej strane nábytku. Výrobca nezodpovedá za rozdiely v rozmeroch spôsobené špecifickým tvarom výrobku. V súlade s odporúčeniami výrobcu je v pohovkách lôžková verzia určená skôr pre príležitostné spanie ako pravidelné spanie.

Tkaniny používané k čalúneniu nábytku sa vyznačujú vysokou kvalitou, trvanlivosťou a odolnosťou proti oderu. K šitiu čalúnenia sa používajú ihly dostatočne silné na to, aby prerazili hrubý materiál. Na švoch je preto niekedy možné vidieť malé otvory. Sú dôsledkom šitia a nejde o jav, na základe ktorého je možné žiadať o výmenu alebo opravu nábytku. Za účelom predĺženia životnosti textílie, a aby sa zabránilo vzniku záhybov, odporúčame tkaninu po každom použití dôkladne vyhladiť. Týka sa to najmä zamatových tkanín, ktoré menia svoj odtieň v závislosti na polohe štetín. K tomuto účelu ale nepoužívajte žehličku. Vznik vrások na materiály, ako aj rozdiely v odtieni tkaniny môžu byť tiež dôsledkom ich použitia iba na jednom mieste. Odporúčame preto sedieť striedavo po celej ploche sedacej časti, čo zabráni vzniku akýchkoľvek rozdielov vo vzhľade celej pohovky alebo súpravy.

Každá pohovka má svoju maximálnu doporučenú kapacitu. Rovnako to platí aj pre úložné priestory na bielizeň – prekročenie hmotnosti a objemu skladovaných vecí môže viesť k vytlačeniu dna, čo sa považuje za mechanické poškodenie.

Po približne mesiaci používania odporúčame skontrolovať a dotiahnuť skrutky zaisťujúce nohy a ďalšie prvky nábytku.

Rozmery všetkých ponúkaných modelov sú uvedené v centimetroch a môžu sa líšiť od skutočných rozmerov +/- 4%.

Farba:

Pri objednávke viacerých kusov nábytku z jednej nábytkovej rady sa môže farba líšiť od farby zobrazenej na obrázku. Dôvodom je prirodzená rozmanitosť štruktúry a farby dreva. Tento jav nebude uznaný ako dôvod pre zahájenie reklamačného konania. Pri objednávke ďalších modelov z danej kolekcie majte na pamäti, že sa môže vzor alebo odtieň materiálu o niečo líšiť. U čalúneného nábytku so vzorovanou tkaninou môže dochádzať k tzv. „nezhode vzoru“.

Farba zamatovej tkaniny závisí na uhle dopadu svetla a môže sa líšiť od farby na fotografii.

Čistenie:

Celý nábytok odporúčame čistiť mäkkou kefkou. Vyhnite sa silnému treniu alebo náhlym, prudkým pohybom. Nepoužívajte vysávač. Poťahy v tejto nábytkovej rade nie sú snímateľné. Ak ich zákazník snímie a vyperie v práčke, robí tak na vlastné nebezpečenie – nesmie to potom byť dôvodom k začatiu reklamačného konania.

Čalúnené pohovky, najmä vo svetlých farbách, sú vystavené riziku prefarbenia inými tkaninami, ako napríklad oblečením (napríklad džínsy). Nejedná sa o vadu čalúnenia, skôr o vadu odevnej textílie. Efekt tzv. olupovania alebo tvorba žmolkov na textílii je tiež spôsobený kontaktom s cudzími vláknami (odev alebo poťahy).

Kovové a drevené prvky by nemali byť vystavené dlhodobému kontaktu s vodou. V prípade potreby zotrite vlhkou handričkou s použitím neutrálnych čistiacich prostriedkov (bielidlo, mydlo na tvrdé povrchy alebo prostriedky obsahujúce čpavok nie sú povolené). Akékoľvek zbytky použitých čistiacich prostriedkov je potrebné utrieť do sucha.

Ak dôjde k znečisteniu pohovky a k vzniku mokrých alebo mastných škvrn, k rýchlej absorpcii škvrn použite pijavý alebo obyčajný papier, a následne vlhkou mäkkou hubkou zotrite. Potom môžete pristúpiť k odstraňovaniu škvrny neutrálnym čistiacim roztokom a vodou. Znečistený povrch čistíte jemnými krúživými pohybmi zvonka smerom dnu. Vyhýbajte sa silnému a energickému treniu mokrých vlasov. Po odstránení škvrn nechajte textíliu vyschnúť pri izbovej teplote. Ak je to nutné, vyššie opísaný postup zopakujte na trochu širšej oblasti okolo škvrny, čím trochu zredukujete efekt kruhového streda.

Pred čistením odporúčame vyskúšať čistiaci prostriedok na neviditeľnej časti nábytku, vďaka čomu sa vyhniete poškodeniu textílie na viditeľnom mieste. Za účelom predĺženia životnosti tkaniny odporúčame chrániť jej povrch pred kontaktom so zvieratami.

Prírodná koža:

Koža je prírodný materiál, ktorý vzniká pomaly. Každá koža odráža život zvierat. Po ošetrení rany zostávajú jazvy. Každý život zanecháva stopy, ktoré sú viditeľné na koži. Tieto vlastnosti nie sú považované za vady, ale za tiché uznanie krásy tohto typu pleti:

- Značenie,
- Rastové vlákna,
- Záhyby na krku,
- Hryznutie hmyzom,
- Zahojená rana,

- Odchýlky vo farbe a štruktúre,
- Žilkovanie.

Starostlivosť o kožu je nielen nutná, ale je to základné preventívne opatrenie, ktoré môžete urobiť sami. Ak sa o pohovku riadne staráte a venujete jej dostatočnú pozornosť, môžete si byť istí, že zostane dlho vo veľmi dobrom stave a bude vám slúžiť veľmi dlho.

Starostlivosť o kožu:

Pravidelne utierajte pohovku mäkkou, suchou bielou handričkou alebo vysávajte vysávačom s malým kefovým nástavcom. Čistite mäkkou vlhkou handričkou, aby ste zabránili usadzovaniu mastnoty a nečistôt.

Škvry rozpustené vo vode oprite čistou handričkou navlhčenou neutrálnym mydlovým roztokom krúživými pohybmi zvonka do vnútra. Rovnaký postup opakujte u mastných škvŕn a ihneď ich osušte čistou handričkou.

Zaschnuté škvry môžete odstrániť veľmi jemnou kefkou.

K čisteniu pohovky nepoužívajte drsné chemikálie, ako sú čistiace prostriedky, domáce čistiace prostriedky, olejové a univerzálne čistiace prostriedky alebo neschválené rozpúšťadlá, pretože môžu spôsobiť popraskanie kože a zmenu jej farby.

Nezabúdajte na systematickú údržbu – pohovku pravidelne čistite čistiacim a ošetrovacím prostriedkom na kožu podľa pokynov na štítku. Nepokladajte pohovku na ostré predmety, ako sú hračky, kľúče atď.

Vlastností, ktoré nie sú vadami, a na ktoré sa nevzťahuje právo na reklamáciu

- **Vankúš zmenil svoj tvar v priebehu používania.**
Operadlo a dekoratívne vankúše môžu zmeniť svoj tvar, čo je prirodzený proces používania produktu. Pena je náchylná na tlak
- **Sedacia časť „sa prepadla“ / zmenila sa pri používaní (pena)**
Je možné že behom každodenného používania môže pena na sedacej časti meniť svoju hustotu pod tlakom, ktorý sa vytvorí pri sedení. Je to prirodzený proces opotrebovania pohovky.
- **Časť zmenila svoj tvar**
Pokiaľ ide o mäkké časti ako sú vankúše operadiel, ozdobné vankúše, sedacie vankúše – je normálne, že behom používania výrobku menia svoj tvar. Pokiaľ ide o tvrdé časti – rám, časť operadla, laktová opierka – nemôžu byť poškodené, ak sú používané v súlade s účelom. Na týchto častiach je zakázané sedieť, skákať na nich, tlačiť na ne atď.
- **Potah sa otvoril a už nepasuje na produkt**
Potahy sa nesmú snímať. Zips vo vnútri existuje iba preto, aby išlo vankúše pri výrobe naplniť ich náplňou.
- **Farba sa zmenila**
Blednutie farby textilie je prirodzeným procesom. Hlavným faktorom je intenzita svetla, ktorá „vypaľuje“ pigment materiálu. Neodporúčame tiež postaviť pohovku do blízkosti zdrojov tepla, ktoré by mohli mať vplyv na stav produktu.
- **Roztrhnutá látka**
Pokiaľ k roztrhnutiu dôjde behom používania produktu, ide o mechanické poškodenie. Nie je možné, aby bola látka poškodená z dôvodu jej nedostatočnej kvality.
- **Poškrabanie spôsobené používaním**
Poškrabania sa môže objaviť na tvrdých častiach výrobku, ako sú nohy, stoly alebo tvrdý nábytok (skrine, zásuvky, komody atď). Sú dôsledkom každodenného používania výrobku a záruka sa na nevzťahuje.

Zlomený drevený rám

V ponuke Micadoni informujeme o maximálnej povolenej hmotnosti pre každý model. Nie je možné aby sa drevený rám zlomil, ak bol použitý v súlade s účelom, na ktorý bol určený. Neodporúčame prekračovať hmotnostný limit, skákať na pohovku, ukladať na ňu ťažké veci atď.

Poškodené dno úložného priestoru

K premiestneniu každej pohovky od Micadoni sú potrebné dve osoby, čo znamená, že ju neodporúčame presúvať jednou osobou. Tento druh poškodenia je spôsobený behom nakládky/vykládky predmetu z dodávky alebo pri jeho pohybe v dome. Obvykle k tomu dochádza, keď s ním manipuluje jedna osoba a kolenom si pomáha pridržať produkt. Iná situácia kedy k tomu môže dôjsť, je, keď je úložný box naplnený a majiteľ dovnútra ukladá veci pod príliš veľkým tlakom.

Vytlačené svorky

Úložný box má obmedzenú kapacitu. Odporúčame neskladovať v ňom predmety o celkovej váhe vyššej ako 2 kg, ktoré by mohli vytlačiť dno z hlavnej časti krabice. Odporúčame, aby ste dovnútra nehádzali predmety za použitia neprimeranej sily.

Vyťahané vlákna z nôh

Konštrukcia nohy sa skladá z drevenej základne, vlákien vo vnútri a kovovej časti v hornej časti. Plochá kovová tyč pomáha udržiavať nohu stabilnú a táto časť je pripevnená k rámu pohovky pomocou ďalších skrutiek.

Z tohto dôvodu nie je možné, aby boli vlákna vyťahané alebo zlomené. Odporúčame neprekračovať maximálnu povolenú hmotnosť a nepreťažovať žiadne nohy v pomere k ostatným.