


# ZÁVESNÁ LAMPA VUELTA

MONTÁŽNY MANUÁL

[fermliving.com](http://fermliving.com)



**ferm**  
L I V I N G

# VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

## Pre ítajte si prosím pred inštaláciou

### **VAROVANIE:**

Bezpe nos tohto produktu môže by zaru ená len vtedy, ak budú dodržané nasledujúce pokyny pre inštaláciu a používanie. Po inštalácii si tieto pokyny bezpe ne uschovajte.

### **Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:**

- Pred inštaláciou alebo odstránením produktu sa uistite, že napájanie bolo vypnuté.
- Nikdy nevykonávajte elektrickú inštaláciu bez náležitých znalostí alebo školení. Ak nie ste oboznámený s prácou s elektrickým vedením, obrá te sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravova . Akáko vek úprava môže ohrozi bezpe nos výrobku a jeho používania. ferm LIVING nepreberá žiadnu zodpovednos za produkty, ktoré boli akoko vek upravené.
- Zdroj svetla v tejto lampe nie je možné vymeni .
- Tento produkt je ur ený len na použitie v interiéri.
- Spotrebi by mal by vhodným spôsobom zrecyklovaný.

### **ISTENIE:**

- Na istenie produktu používajte iba mäkkú handri ku. V prípade potreby navlh ite handri ku vodou a mydlom alebo jemným istiacim prostriedkom.

### **ALŠIE INFORMÁCIE:**

Ak máte záujem o alšie informácie, ako napríklad preh ad produktov alebo popis materiálov, navštívte našu webovú stránku na [www.fermliving.com](http://www.fermliving.com) alebo nás neváhajte kontaktova na [info@fermliving.com](mailto:info@fermliving.com)

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

### Závesná lampa Vuelta, ve ká


<b>Výkon:</b>	30 W
<b>Maximálna svietivos :</b>	2400 lm
<b>CCT:</b>	3000 K
<b>CRI:</b>	>90
<b>Napätie:</b>	230 V
<b>Frekvencia:</b>	50 Hz
<b>Certifikácie:</b>	CE/LVD/EMC/ROHS
<b>Štandard:</b>	zapojenie do elektrickej siete pod a štandardu EN62386-102
<b>Rozmery balenia:</b>	1100x181x174mm
<b>D žka kábla:</b>	6m
<b>D žka elektrického vedenia:</b>	5m

### Závesná lampa Vuelta, malá


<b>Výkon:</b>	20 W
<b>Maximálna svietivos :</b>	1600 lm
<b>CCT:</b>	3000 K
<b>CRI:</b>	>90
<b>Napätie:</b>	230 V
<b>Frekvencia:</b>	50 Hz
<b>Certifikácie:</b>	CE/LVD/EMC/ROHS
<b>Štandard:</b>	zapojenie do elektrickej siete pod a štandardu EN62386-102
<b>Rozmery balenia:</b>	700x181x174mm
<b>D žka kábla:</b>	6m
<b>D žka elektrického vedenia:</b>	5m

## OBSAH BALENIA

1x Lampa  
(ve ká  
alebo  
malá)



1x  
Dia kový ovláda




1x  
Rukavica




2x  
Držiak na  
kábel



2x  
Zápusťné skrutky  
Ø8mm  
(nevhodné pre  
sadrokarton)




2x  
Skrutky




1x  
Stropná krytka  
(dodávaná v  
rozloženom stave)

### POTREBNÉ NÁSTROJE



Elektrická v ta ka



Ceruzka



Pravítko



Skrutkova  
(Philips/křížový)



Vodováha



Kliešte na  
káble

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE DIA KOVÉHO OVLÁDA A


### 7.

**Zapnú /Vypnú** . Lampa sa zapne na najvyššej svietivosti/úroveň svietivosti bude uložená, keď lampu vypnete

⊕ Zvýšenie jasů / Zapnutie lampy na uloženej úrovni svietivosti

⊖ Zníženie jasů

**Pozor:** Ak na zapnutie a vypnutie lampy použijete nástenný vypínač, lampa sa vráti na poslednú uloženú úroveň jasů. Ak je lampa pripojená k napájaciemu zdroju Dali, dia kový ovládanie sa automaticky deaktivuje.



Pred použitím dia kového ovláda a vyberte batériu z riadiacej jednotky a odstráňte ochranný kartónový disk, ktorý je umiestnený pod batériou.


Na výmenu batérie použijte mincu **CR2025 3V**

## PÁROVANIE DIA KOVÉHO OVLÁDA A

Párovanie nie je potrebné, pokiaľ nechcete ovládať viacero svietidiel (max 3 lampy) tým istým dia kovým ovládom alebo ak nepotrebuje ovládanie resetovať.

### Ako spárovať :


1. Vypnite lampu pomocou vypínača a na elektrickom zdroji.
2. Lampu znova zapnite. Počas prvých 10 sekúnd stlačte nasledujúcu postupnosť tlačidiel: Zapnú /Vypnú, +, -. Po úspešnom párovaní kontrolka 3 x zabliká.



## MONTÁŽ STROPNEJ KRYTKY


Volite né

6.




## MONTÁŽNY PROCES

1.




2.




## MONTÁŽNY PROCES

3.

Namontujte lampu prestrčením káblov cez malé otvory v krytke držiakov káblov. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je lampa zavesená vodorovne.



4.



**A.** Prestrčte elektrické vedenie cez veľké diery v držiakoch káblov.  
**B.** Odrežte kábel v požadovanej dĺžke.  
*Pozor: Káble nie je možné vymeniť, preto režte až v momente, keď ste si istý, že ste dosiahli požadovanú dĺžku.*

6


## ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE Vypnite prúd!

5. Možnosť A.

PRÍPOJENIE  
BEZ DALI  
NAPÁJACIEHO  
ZDROJA

Káble zapojte pod obrázku

**N:** modrý vodič  
**L:** hnedý vodič  
**Ikona uzemnenia:** zeleno-žltý vodič




5. Možnosť B.

PRÍPOJENIE  
K NAPÁJACIEMU  
ZDROJU DALI

Zapojte káble do stropu  
pod obrázku

**N:** modrý vodič  
**L:** hnedý vodič  
**Ikona uzemnenia:**  
zeleno-žltý vodič  
**Dali+:** červený vodič  
**Dali-:** čierny vodič



7